



Fronius Datalogger WebFronius Datalogger WebFronius Datalogger WebKurz-InstallationQuick installationInstalación rápida



Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten. Text and illustrations technically correct at the time of going to print. Right to effect modifications is reserved. El texto y las illustraciones corresponden a estado de la técnica en el momento de la impresión. Reservado el derecho a modificaciones Les textes et les illustrations correspondent à l'état de la technique au moment de l'impression. Sous réserve de modifications. Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica dell'apparecchio al momento della stampa. Con riserva di modifiche. Teksten en afbeeldingen komen overeen met de stand der techniek bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. Text a vyobrazeni odpovidaji technickému stavu v době zadání do tisku. Změny vyhrazeny.





HINWEIS! Wenn keine

Verbindung zum Fronius

Datalogger Web aufge-



NOTE! If no connection

can be established to the

Fronius Datalogger Web,



¡OBSERVACIÓN! Si no se establece la conexión con el Fronius Datalogger

baut wird, die Netzwerk- Einstellungen überprüfen:	check the tings:	e network set-	Web, comprobar los ajustes de la red:		
 Start / Einstellungen / Systemsteuerung Doppelklick auf 'Netzwerkverbindungen' Doppelklick auf 'LANVVerbindung' Im Register 'Allgemein' Schaltfläche 'Eigenschaften' klicken 'Internetprotokoll (TCP/IP)' anklicken Schaltfläche 'Eigenschaften' klicken 'IP-Adresse automatisch beziehen' und 'DNS-Serveradresse automatisch beziehen' aktivieren 	 Start / Setting: Double click of Connections" Double click of Connection" Click on "Prop "General" tab Click on "Inter (TCP/IP)" Click the "Proj Select 'Obtain automatically' DNS server an matically' 	s / Control Panel on "Network on "Local Area perties" on the met Protocol perties" button an IP address and 'Obtain ddress auto-	 Start / Settings / Control Panel Doble clic en 'Network Connections' Doble clic en 'Local Area Connection' Hacer clic en el botón 'Properties' del registro 'General' Hacer clic en 'Internet Protocol (TCP/IP)' Hacer clic en el botón 'Properties' Activar 'Obtain an IP adress automatically' y 'Obtain DNS server adress automatically' 		
 Internet-Browser öffnen (z.B. Microsoft Internet Explorer) Menüpunkt 'Extras' klicken 'Internetoptionen' klicken Register 'Verbindungen' klicken Im Feld 'LAN-Einstellungen' die Schaltfläche 'Einstellun- gen' klicken 'Proxyserver für LAN ver- wenden' deaktivieren 	 Open web bro Microsoft Intel Click on "Tool Click on "Inter Select the "Coc In the "Local A (LAN) settings "LAN settings" Uncheck the ' server for you 	owser (e.g. rnet Explorer) s" menu. rnet Options" onnections" tab Area Network s" field, click the " button Use a proxy r LAN' box	 Abrir el browser de Internet (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer) Hacer clic en la opción de menú 'Tools' Hacer clic en 'Internet Options' Hacer clic en el registro 'Connections' Hacer clic en el botón 'Proper- ties' en el campo 'LAN Settings' Desactivar 'Use a proxy server for your LAN' 		
Internet Protocol (TCP/IP) Properties General Alternate Configuration You can get IP settings assigned automatically if your this capability. Otherwise, you need to ask your networ the appropriate IP settings. • ①btain an IP address automatically • Uge the following IP address: IP address: IP address: Default gateway: • ①btain DNS server address automatically • Uge the following DNS server addresses: Ereferred DNS server: Alternate DNS serve	? × network supports rk administrator for	Local Area Network (Automatic configurat Automatic configurat use of manual settin Automatically de Use automatic co Address Use a proxy server Use a proxy server Use a proxy server Bypass proxy	LAN) Settings ? tion		
	K Cancel				







Datalogger Ethernet Installation rapide

Datalogger Ethernet Installazione rapida

Datalogger Ethernet Snelle installatie





REMARQUE ! Si aucune

connexion n'est établie

vérifier les paramètres

vers Datalogger Ethernet,



NOTE! If no connection

can be established to the

Fronius Datalogger Web, check the network set-



F

OPMERKING! Als er geen verbinding met Datalogger Ethernet tot stand komt, controleer dan de netwerk-instellingen:

réseau :	tings:	de netwerk-instellingen:		
 Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration Double-cliquer sur "Connexions réseau" Double-cliquer sur "Connexion au réseau local" Dans l'onglet "Général", cliquer sur le bouton "Propriétés" Cliquer sur "Protocole Internet (TCP/IP)" Cliquer sur le bouton "Propriétés" Activer "Obtenir une adresse IP automatiquement" et "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement" 	 Start / Settings / Control Panel Double click on "Network Connections" Double click on "Local Area Connection" Click on "Properties" on the "General" tab Click on "Internet Protocol (TCP/IP)" Click the "Properties" button Select 'Obtain an IP address automatically' and 'Obtain DNS server address auto- matically' 	 Start / Instellingen / Configuratiescherm Dubbelklik op 'Netwerkverbindingen' Dubbelklik op 'LAN-verbinding' Klik op het tabblad 'Algemeen' op de knop 'Eigenschappen' Schakel het selectievakje 'Internet-protocol (TCP/IP)' in Klik op de knop 'Eigenschappen' Selecteer de opties 'Automatisch een IP-adres laten toewijzen' en 'Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen' 		
 Ouvrir le navigateur Internet (par ex. Microsoft Internet Explorer) Sélectionner le menu "Outils" Cliquer sur "Options Internet" Cliquer sur l'onglet "Connexions" Dans le champ "Paramètres du réseau local", cliquer sur le bouton "Paramètres réseau" Désactiver "Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local" 	 Open web browser (e.g. Microsoft Internet Explorer) Click on "Tools" menu. Click on "Internet Options" Select the "Connections" tab In the "Local Area Network (LAN) settings" field, click the "LAN settings" button Uncheck the 'Use a proxy server for your LAN' box 	 Open uw internetbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer) Open het menu 'Extra' Kies 'Internetopties' Klik op het tabblad 'Verbindin- gen' Klik in het gedeelte 'LAN- instellingen' op de knop 'Instellingen' Schakel het selectievakje 'Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken' uit 		
Internet Protocol (TCP/IP) Properties General Alternate Configuration You can get IP settings assigned automatically if your this capability. Otherwise, you need to ask your netwo the appropriate IP settings. • ①btain an IP address automatically • ②btain an IP address: IP address: IP address: Quefault gateway: • ②btain DNS server address automatically • ②btain DNS server addresses: Pefault gateway: • ③btain DNS server: Alternate DNS server: Alternate DNS server:	? × network supports rk administrator for Automatic config Address Proxy server Use a proxy Use a proxy Idal-up or VP Address Bypass p 6 Solicg	rk (LAN) Settings ? × puration		



Datalogger Ethernet Struèný návod k instalaci







(5)

- Start/Nastavení/Ovládací panely
- Poklepejte na položku 'Síťová propojení'.
- Poklepejte na položku 'Propojení LAN'.
- V nabídce 'Všeobecné' klepněte na tlačítko 'Vlastnosti'.
- Klepněte na položku 'Internetový protokol (TCP/IP)'.
- Klepněte na tlačítko 'Vlastnosti'.
- Vyberte volbu 'Automaticky obsadit adresu IP' a 'Automaticky obsadit adresu serveru DNS'.

6

- Otevřete internetový prohlížeč (např. Microsoft Internet Explorer).
- Klepněte na nabídku 'Nástroje'.
- Klepněte na 'Možnosti internetu'.
- Klepněte na kartu 'Připojení'.
- V poli 'Nastavení místní sítě LAN' klepněte na tlačítko 'Nastavení'.
- Zrušte zaškrtnutí pole 'Použít pro síť LAN server Proxy'.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General Alternate Configuration You can get IP settings assigned automatically if your network this capability. Otherwise, you need to ask your network adr the appropriate IP settings.	rrk supports ninistrator for	Automatic configuration — Automatic configuration m use of manual settings, di Automatically detect s Use automatic configu Add <u>r</u> ess	ay override manual setting sable automatic configurat settings ration <u>s</u> cript	gs. To ensure the
Default gateway:		Proxy server	r your LAN (These settings tions). Por <u>t</u> :	s will not apply to Advanced
C Use the following DNS server addresses: Ereferred DNS server: Alternate DNS server:		6	ОК	Cancel
<u>Б</u>	Advanced Cancel	Soligen	YOUR FRONIU SOLIGENT 800-967-6917 www.soligent.	S DISTRIBUTOR net

? ×

Local Area Network (LAN) Settings

? X